

Fours & grills SICO

DÉCAPANT FOUR

Ref. 240037



Permet de décoller les graisses carbonisées et de les disperser de façon à empêcher leur redéposition.

Permet le nettoyage efficace et rapide des fours, rôtissoires, grills, barbecues, vitres et hottes de cheminées.

La biodégradabilité primaire de l'agent de surface anionique est supérieure à 90 %.

Contient de la soude caustique: 4,99 %.

- Boîtier fer blanc diamètre 65 mm / Hauteur 195 mm.
- Volume nominal : 650 ml / Volume net : 500 ml.

MODE D'EMPLOI

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Agiter avant et pendant l'emploi. Faire chauffer le four, porte fermée, pendant 3 à 4 minutes. L'éteindre et débrancher la prise de courant pour les fours électriques.

Agiter fortement l'aérosol et vaporiser la mousse sur toute la surface à nettoyer, en évitant de maintenir l'aérosol en position tête-en-bas. Laisser agir une dizaine de minutes, puis nettoyer avec une éponge humide. Pour les accessoires de cuisine et les plats, rincer abondamment à l'eau claire.

Données techniques

Conditionnement	500ml
UC	par 12