



Vaisselle machine 3M

PASTILLE VAISSELLE SWITCH TOUT EN 1 CONCENTRE

Ref. 250013

NETTOYAGE EFFICACE MÊME EN EAU DURE* (*Dureté de l'eau max : 20°dH = 35TH.)

Efficace sur les taches oxydables grâce à l'action de l'oxygène actif et efficace sur les taches protéiniques et amylacées grâce à l'action combinée des enzymes.

BRILLANCE & PROTECTION DE L'ACIER ET DU VERRE, PROTECTION DE LA MACHINE

Action des agents séquestrants pour adoucir l'eau et prévenir des dépôts de calcaire, association de tensio-actifs et polymères pour décoller les salissures.

SÉCHAGE RAPIDE, AIDE AU RINÇAGE, FONCTION SEL

Par l'association de tensio-actifs et de polymères, qui facilitent l'écoulement de l'eau présente sur la vaisselle.

EFFICACE EN CYCLE COURT

Temps de dissolution < 12 minutes. Zéro résidu après 20 minutes.

FORMULE SANS PHOSPHATE, SANS COLORANT SANS PARFUM, ÉCOLOGIQUE

Tensio-actifs d'origine végétale, pastille facilement biodégradable. La couleur beige des couches extérieures de la pastille est générée par des liants d'origine végétale.

ASPECT: solide
FORME: Rectangulaire
NBR DE COUCHES: 3
COULEUR: beige/blanc/beige
FLOWPACK: hydrosoluble
COLORANT: sans colorant
PARFUM: sans parfum
POIDS: 16 gr

Données techniques

Conditionnement	seau de 150 pastilles
UC	1

1 PASTILLE = 1 UTILISATION

À utiliser seulement avec un lave-vaisselle.

POUR UNE VAISSELLE NORMALEMENT SALE :

1 pastille et un programme à 55°C maxi.

POUR UNE VAISSELLE TRÈS SALE OU EAU TRÈS DURE :

1 pastille et un programme à 65°C.

Débarrasser la vaisselle des restes de nourritures.

Placer la pastille dans le compartiment prévu à cet effet avec son film hydrosoluble

Vérifier périodiquement la propreté des filtres. Se laver les mains après utilisation.

L'utilisation de sel et de liquide de rinçage est recommandée en cas d'eau dure (>35°TH/20°dH).

Eviter de laver en lave-vaisselle: porcelaine ancienne, verres en cristal, articles peints à la main, dorés, argentés, en bois, en corne, en argent, en cuivre ou aluminium. Eviter le contact direct d'articles en argent ou en métal argenté avec des articles d'un autre métal et suivre les instructions du fabricant de votre lave vaisselle. Respecter les recommandations d'utilisation de votre lave vaisselle.

Le contact avec les tissus peut causer une décoloratio