

Filtres AVANTEAM

Filtre nylon PRO WD35 / GC35

Ref. 172139



Avant d'arriver au filtre, il est préférable de déceler les poussières dans un pré filtre pour retarder le colmatage. Colmater c'est conduire à un échauffement des parties mécaniques du moteur, qui peut l'endommager.

Une bonne filtration, c'est aspirer longtemps et efficacement.

Données techniques

Conditionnement	unité
UC	unité